

Přehled hlášení poruch

Přístroj prověřuje velké množství provozních stavů a v případě zjištění odchylky od nastavených hodnot hlásí poruchu, případně provádí určité úkony pro zajištění bezpečného provozu. Zobrazuje kód poruchy, hlásí i slovně, případně opticky rozsvícením příslušné kontrolky, nebo akusticky sepnutím bzučáku. Kontrola alarmů se provádí po stlačení tlačítka ALARM a s následným listováním pomocí UP a DOWN tlačítek. Mazání signálů i zápisu poruchy se provádí po jejím zobrazení opakovaným zmačknutím tlačítka ALARM. Alarm z digivstupu hlásí přerušení přívodu napětí na příslušný vstup, je-li nastavena logika vstupu „normálně sepnuto“ (nc). Viz parametry G0.

kód	popis poruchy	činnost	reset	zpoždění	pozn.
AL011	přetížení kompresoru 1	vypíná kompresor 1	ručně	ne	
AL012	přetížení kompresoru 2	vypíná kompresor 2	ručně	ne	
AL013	přetížení kompresoru 3	vypíná kompresor 3	ručně	ne	
AL014	přetížení kompresoru 4	vypíná kompresor 4	ručně	ne	
AL015	přetížení kompresoru 5	vypíná kompresor 5	ručně	ne	
AL016	přetížení kompresoru 6	vypíná kompresor 6	ručně	ne	
AL021	vysoký / nízký tlak kompresoru 1	vypíná kompresor 1	ručně	ne	
AL022	vysoký / nízký tlak kompresoru 2	vypíná kompresor 2	ručně	ne	
AL023	vysoký / nízký tlak kompresoru 3	vypíná kompresor 3	ručně	ne	
AL024	vysoký / nízký tlak kompresoru 4	vypíná kompresor 4	ručně	ne	
AL025	vysoký / nízký tlak kompresoru 5	vypíná kompresor 5	ručně	ne	
AL026	vysoký / nízký tlak kompresoru 6	vypíná kompresor 6	ručně	ne	
AL031	porucha mazání kompresoru 1	vypíná kompresor 1	ručně	stavitelné	
AL032	porucha mazání kompresoru 2	vypíná kompresor 2	ručně	stavitelné	pouze na displeji
AL033	porucha mazání kompresoru 3	vypíná kompresor 3	ručně	stavitelné	pouze na displeji
AL034	porucha mazání kompresoru 4	vypíná kompresor 4	ručně	stavitelné	pouze na displeji
AL035	porucha mazání kompresoru 5	vypíná kompresor 5	ručně	stavitelné	pouze na displeji
AL036	porucha mazání kompresoru 6	vypíná kompresor 6	ručně	stavitelné	pouze na displeji
AL041	nízká hladina chladiva ve sběrači	-	ručně	stavitelné	pouze na displeji
AL042	nízký tlak ve společném sání	-	ručně		
AL043	horní mez nízkotlakého jističe	-	ručně		
AL044	vysokotlaký společný jistič vypíná	kompresory vypnou			
AL051	doba pro údržbu kompresoru 1	-	ručně	ne	
AL052	doba pro údržbu kompresoru 2	-	ručně	ne	
AL053	doba pro údržbu kompresoru 3	-	ručně	ne	pouze na displeji
AL054	doba pro údržbu kompresoru 4	-	ručně	ne	pouze na displeji
AL055	doba pro údržbu kompresoru 5	-	ručně	ne	
AL056	doba pro údržbu kompresoru 6	-	ručně	ne	
AL061	varování příliš nízký tlak výtlaku	ventilátory vypnou	automaticky	ne	
AL062	varování příliš vysoký tlak výtlaku	ventilátory zapnou	automaticky	stavitelné	
AL063	varování příliš nízký tlak sání	kompresory vypnou	automaticky	stavitelné	
AL064	varování příliš vysoký tlak sání	kompresory zapnou	automaticky	stavitelné	
AL065	vada čidla sacího tlaku	zapne nastavený počet kompresorů	ručně	ne	
AL066	vada čidla výtlakového tlaku	zapne nastavený počet ventilátorů	ručně	ne	
AL067	vada čidla B3	-	ručně	ne	
AL068	vada čidla B6	-	ručně	ne	
AL069	vada čidla B7	-	ručně	ne	
AL071	překročen počet digivstupů	-	automaticky	ne	
AL072	překročen počet přístrojů	-	automaticky	ne	
AL073	závada časové karty nebo vybitá baterie	nedostupné časování	ručně	ne	
AL081	přetížení ventilátoru 1	vypíná ventilátor 1	ručně	ne	
AL082	přetížení ventilátoru 2	vypíná ventilátor 2	ručně	ne	
AL083	přetížení ventilátoru 3	vypíná ventilátor 3	ručně	ne	
AL084	přetížení ventilátoru 4	vypíná ventilátor 4	ručně	ne	
AL085	přetížení ventilátoru 5	vypíná ventilátor 5	ručně	ne	
AL086	přetížení ventilátoru 6	vypíná ventilátor 6	ručně	ne	
AL087	přetížení ventilátoru 7	vypíná ventilátor 7	ručně	ne	
AL088	přetížení ventilátoru 8	vypíná ventilátor 8	ručně	ne	
AL089	přetížení ventilátoru 9	vypíná ventilátor 9	ručně	ne	
AL090	přetížení ventilátoru 10	vypíná ventilátor 10	ručně	ne	
AL091	přetížení ventilátoru 11	vypíná ventilátor 11	ručně	ne	
AL092	přetížení ventilátoru 12	vypíná ventilátor 12	ručně	ne	
AL093	přetížení ventilátoru 13	vypíná ventilátor 13	ručně	ne	
AL094	přetížení ventilátoru 14	vypíná ventilátor 14	ručně	ne	
AL095	přetížení ventilátoru 15	vypíná ventilátor 15	ručně	ne	
AL096	přetížení ventilátoru 16	vypíná ventilátor 16	ručně	ne	
AL097	únik chladiva do okolí	-	ručně		
AL098	aktivované preventivní čištění	vypíná kompresory	automaticky	ne	
AL099	kompresory vypínají z preventivních důvodů	vypíná kompresory	ručně	ne	
AL100	překročena četnost preventivních zásahů	-	automaticky	ne	