

manuálne.

Kontrola kódov
porúch kondenzačnej
jednotky
Stlačte tlačidlá na
doske plošných
spojov a kódy porúch
sa zobrazia pomocou
LED diód.

Režimy nastavenia:
1-14, 15, 16, 20,
21, 22

[Kroky]

1. Uistite sa, že
LED "H1P" nesvieti.
(Ak LED svieti,
stlačte raz tlačidlo
MODE (BS1).)

2. Stlačte raz
tlačidlo MODE (BS1),
aby ste vstúpili do
„režimu monitora“.

3. Stlačením
tlačidla RETURN
(BS3) sa pomocou LED
zobrazí prvá číslica
kódu poruchy.

4. Stlačením
tlačidla SET (BS2)
sa pomocou LED
zobrazí druhá
čísllica kódu
poruchy.

5. Stlačením
tlačidla MODE (BS1)
sa vrátite do
predchádzajúceho
stavu